



Presostatos



funcionamiento continua en el mecanismo.

Los presostatos Aquex® funcionan mediante un par de platinos que se cierran o abren dependiendo de la presión alcanzada por el sistema que están censando, mediante la acción de un par de resorte de calibración, protegidos a través de una cubierta plástica que le permite estar a la intemperie.

Modelo	Rango PSI (Arranque y paro)	Conexión
MPS20-40	20-40	1/4" Hembra
MPS30-50	30-50	1/4" Hembra
MPS40-60	40-60	1/4" Hembra